

¡SÍ!
CON
Singer
¡TÚ PUEDES!

M3205



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil	●	Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Estructura metálica	●	La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
Brazo libre	●	Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
Puntadas	23	Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
Devanador automático	●	Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
Volante	●	Permite subir y bajar la aguja.
Selector de largo de puntada	●	Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
Selector de ancho de puntada	●	Ajusta el ancho de la puntada dependiendo lo que desee realizar.
Regulador de tensión de hilo	Manual	Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
Sistema de bobina	Vertical	Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
Porta carrete	Horizontal	Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.
Presión del prensatelas	●	Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.
Guía de fácil enhebrado	●	Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
Cortahilo	Lateral	Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
Luz	LED Stay Bright™	Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
Selector de puntadas	●	Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
Ojalador	4 pasos	Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.
Palanca de retroceso	●	Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.
Enhebrador automático	●	Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido
Posiciones de aguja	2	Facilita la costura en botones, cierres y respunte.



23 PUNTADAS

---	Recta	W	Zig-zag reforzado
===	Recta elástica	∞	Nido de abeja
W	Zig-zag	∩	Overlock inclinado
W	Zig-zag múltiple	△	Over
∩	Elástica invisible	777	Overlock inclinado inverso
∩	Dobladillo invisible	∩	Overlock plano
V	Lencería	→	Espina
W	Escala	W	Punto máximo
W	Pestaña	X	Cruz
W	Bandera	W	Montaña
W	Pared de Troya	□	Ojal
∩	Media Luna		

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para botones
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 sujetadores de hilo
- Guía de acolchado

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 0,5 A

EAN 7393033102760

