

MÁQUINA DE COSER AUTOMÁTICA PARA BOLSILLOS DE PARCHÉ



MODELO: **JK-155TD**

MARCA: **JOCKY**®
Joyful stitching with me makes you lucky

Esta máquina no necesita planchar antes el bolsillo para coser, solo necesita alinear las piezas cortadas, la forma del bolsillo se doblará con la plantilla y se fijará automáticamente.

- El reemplazo de la plantilla es simple
- Es ideal para coser bolsillos en diferentes tipos de tejidos, como algodón, lino, mezclilla, tejidos de punto y más.
- Doblado, posicionamiento, refuerzos, diseño de patrones y corte de hilo, todo en una sola operación.
- Diseña y modifica diferentes tipos de patrones en la pantalla de operación.

Alta eficiencia: una sola máquina puede realizar el trabajo de 6 personas.

Vel. máx	3500 PPM
Sist. de aguja	DBX1 #11-18
Longitud de puntada	0-5 mm
Área de costura	250x200 mm
Tiempo de costura de bolsillo	4-7 pzas/min
Suministro de aire	0.6 Mpa
Consumo de aire	>6 kgs
Sensor de rotura de hilo	Sí
Potencia	700W, 220V
Dimensiones del empaque	1850x1050x1580 mm
Peso	670/580 kgs